

Переключатели ANDELI

C11-20A, XB2-BD33, XB2-BD25, LW8-10A



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: aed@nt-rt.ru || сайт: <http://andeli.nt-rt.ru>

Переключатель галетный ANDELI C11-20A

Универсальные переключатели щитового исполнения серии C11 предназначены для оперативного управления в электрических цепях переменного или постоянного тока.

Вес	3c81988c-06e0-11e6-b3d7-00224da8610d
Габариты упаковки	51x35x31
Гарантия	12 мес.
ПартНомер	C11-20A (position 7)
Положения	7
Рабочее напряжение, В	до 660V
Тип	Универсальный
Артикул	1003182

Переключатель ANDELI XB2-BD33

Применяются при комплектации шкафов управления, панелей и т.п. Используются в цепях управления переменного или постоянного напряжения.

Вес	06c027b7-06df-11e6-b3d7-00224da8610d
Габариты упаковки	45.5x29x25
Гарантия	12 мес.
ПартНомер	XB2-BD33
Положения	3
тип контактов	2НО
Артикул	1004821

Переключатель ANDELI XB2-BD25

Применяются при комплектации шкафов управления, панелей и т.п. Используются в цепях управления переменного или постоянного напряжения.

Вес	06c027b7-06df-11e6-b3d7-00224da8610d
-----	--------------------------------------

Габариты упаковки	45.5x29x25
Гарантия	12 мес.
ПартНомер	XB2-BD25
Положения	2
тип контактов	НО+НЗ
Артикул	1004820

Переключатель ANDELI LW8 10A

Предназначен для оперативного управления в электрических цепях переменного тока частотой 50Гц, напряжением до 660В или постоянного тока напряжением до 400В. Используются для реверсирования аппаратуры, переключения рабочих цепей и т.д.

Вес	8525165d-06e0-11e6-b3d7-00224da8610d
Габариты упаковки	45x38x28
Гарантия	12 мес.
номинальный ток	10A
ПартНомер	LW8 10A
тип контактов	6 НО
Артикул	1003181

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
- Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
- Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35
- Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93